

CONFIGURAZIONE DI LAVORO  
WORKING CONFIGURATION

1900

900

1093

1000

2860

CONFIGURAZIONE DI SPOSTAMENTO  
MOVING CONFIGURATION

1900

900

1093

1416

2356

CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO  
TRANSPORT CONFIGURATION

1900

900

1093

1560

1708